

\* Normale Zeitanzeige = Doppelpunkt zwischen Stunde und Minute **blinkt** 5:25

### Einstellen Uhrzeit

- a** Bei normaler Zeitanzeige\* 6 x SET drücken -> Stunde wird angezeigt AM/PM oder 24H
- b** MODE so lange drücken bis gewünschte Stunde erscheint AM/PM oder 24H
- c** 1 x SET drücken -> Minute wird angezeigt
- d** MODE drücken bis gewünschte Minute erscheint
- e** 1 x SET drücken -> normale Zeitanzeige erscheint
- f** Blinkt der Doppelpunkt nicht, 1 x MODE drücken zur Bestätigung  
-> normale Zeitanzeige\* erscheint

### Einstellen Weckzeit

- a** Bei normaler Zeitanzeige\* 2 x SET drücken -> Weckzeit «Stunde» wird angezeigt (blinkt)
- c** MODE drücken bis gewünschte Stunde erscheint
- d** 1 x SET drücken -> Weckzeit «Minute» wird angezeigt (blinkt)
- e** MODE drücken bis gewünschte Minute erscheint
- f** 1 x SET drücken um zu bestätigen -> normale Zeitanzeige\* erscheint

### An/Aus Warntöne (Wecker und Stundensignal)

- a** Bei normaler Zeitanzeige\* 1 x SET drücken -> Weckzeit wird angezeigt (blinkt)
- An **b** 1 x MODE drücken, um Stundensignal einzuschalten
- c** noch 1 x MODE drücken, um Wecker einzuschalten
- Aus **d** noch 1 x MODE drücken, um Stundensignal auszuschalten
- e** noch 1 x MODE drücken, um Wecker ebenfalls auszuschalten
- f** 3 x SET drücken um dieses Menu zu verlassen -> normale Zeitanzeige\* erscheint

### Einstellen Datum

- a** Bei normaler Zeitanzeige\* 4 x SET drücken -> Monat wird angezeigt
- b** MODE drücken bis gewünschter Monat erscheint
- c** 1 x SET drücken -> Tag wird angezeigt
- d** MODE drücken bis gewünschte Tag erscheint
- e** 3 x SET drücken um dieses Menu zu verlassen -> normale Zeitanzeige\* erscheint

### Schnell-Anzeige

- a** Bei normaler Zeitanzeige\* 1 x MODE drücken, um Weckzeit anzuzeigen
- b** noch 1 x MODE drücken, um Datum anzuzeigen
- c** noch 1 x MODE drücken, um aktuelle Sekunden anzuzeigen
- d** noch 1 x MODE drücken -> normale Zeitanzeige\* erscheint