

Anleitung LED-Mondlicht

- 1.) Lampe auspacken und mit enthaltenem Ladekabel aufladen.
Die Lampe leuchtet rot beim Aufladen:



- 2.) Um die Lampe einzuschalten, den Mond stark an der Oberseite antippen/drücken.



Die Lampe hat drei Farbeinstellungen, die ebenfalls durch den Touch-Sensor-Schalter gewechselt werden können.

3.) Farbe bei 1x mal Antippen (orange)



Farbe bei 2x mal Antippen (weiss)



Farbe bei 3x mal Antippen (kaltweiss)



4.) Beim vierten Mal wird die Lampe wieder ausgeschaltet.
Fernbedienung nicht enthalten.